








































Hauptmenü	 Zylinder bearbeiten	 App-Einstellungen	 Öffnen-Button (5 s. für Dauer-Auf)
Zylindermenü - Nutzer	 Daten aus Zylinder auslesen	 Daten zum Zylinder übertragen	 Neuer Nutzer
Zylindermenü - Tür-Info	 Daten aus Zylinder auslesen	 Daten zum Zylinder übertragen	
Zylindermenü - Ereignisse	 Daten aus Zylinder auslesen	 Ereignisse per E-Mail verschicken	
Menüleiste Zylindermenü	 Nutzer  Tür Info  Ereignisse  Optionen		
Funktion	Aktion des Nutzers	Reaktion des Zylinders	
Programmierskarte erstmalig berechtigen	1. Programmierskarte (Punkt) 10 Sek. nah vor WILKA-Logo am Zylinder halten, nicht zwischendurch entfernen	Ein Signalton, 10 Sekunden rot blinken, nach 10 Sekunden 3 Signaltöne und rote und blaue LED blinken 3 x	
Administrator-Smartphone einlernen (das erste eingelernte Smartphone wird Administrator)	1. Programmierskarte kurz vor Zylinder halten 2.  kurz drücken	3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden blinkt blau für ca. 30 Sekunden (wenn keine weitere Eingabe erfolgt)	
Weiteres Smartphone einlernen erste Möglichkeit	1. Programmierskarte kurz vor Zylinder halten 2.  kurz drücken 3. Programmierskarte kurz vor Zylinder halten 4. Zylinder in der App (Admin) auswählen,  klicken,  klicken, mit OK bestätigen 5.  anklicken, es sollte ein Mobilgerät als "unbenannt" angezeigt werden, bei diesem "Name" anklicken, Namen eingeben und sichern	3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden 1 Signaltöne, rot/blau blinkt 1 x , blaue LED blinkt für 10 Sekunden 3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden	
Weiteres Smartphone einlernen zweite Möglichkeit	1.  kurz drücken 2. Programmierskarte kurz vor Zylinder halten 3. Zylinder in der App (Admin) auswählen,  klicken,  klicken, mit OK bestätigen	2 Signaltöne, 2 x rote LED 3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden	

Funktion	Aktion des Nutzers	Reaktion des Zylinders
Transponder einlernen erste Möglichkeit	<ol style="list-style-type: none">1. Programmierkarte kurz vor Zylinder halten 2. Transponder vor den Zylinder halten3. Programmierkarte kurz vor Zylinder halten4. Zylinder in der App (Admin) auswählen, klicken,  klicken, mit OK bestätigen5.  anklicken, es sollte ein Transponder als "unbenannt" angezeigt werden, bei diesem "Name" anklicken, Namen eingeben und sichern	<p>3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden 1 Signalton, 1 x blaue LED 3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden</p>
Transponder einlernen zweite Möglichkeit	<ol style="list-style-type: none">1. Neuen Transponder kurz vor Zylinder halten2. Programmierkarte kurz vor Zylinder halten3. Zylinder in der App (Admin) auswählen,  klicken, Ereignisse-Menü ()auswählen,  klicken, mit OK bestätigen4. Oberster Eintrag "Zutritt verweigert" zeigt den neuen Transponder, Eintrag anklicken und auf  klicken5. "Name" anklicken, Namen eingeben und sichern6. "unberechtigt" anklicken und "berechtigt" oder "Dauer-Auf-Berechtigt" auswählen und sichern7. Programmierkarte kurz vor Zylinder halten8. In der App (Admin)  anklicken, mit OK bestätigen	<p>2 Signaltöne, 2 x rote LED 3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden</p> <p>3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden</p>

Funktion	Aktion des Nutzers	Reaktion des Zylinders
Transponder einlernen dritte Möglichkeit	1. Zylinder in der App (Admin) auswählen,  klicken,  wählen,  anklicken 2. "Name" anklicken und Nutzernamen eingeben 3. "Kennung" anklicken, UID des Transponders eingeben 4. "unberechtigt" anklicken und "berechtigt" oder "Dauer-Auf-Berechtigt" auswählen und sichern 7. Programmierkarte kurz vor Zylinder halten 8. In der App (Admin)  anklicken, mit OK bestätigen	3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden
Tür öffnen	1.  kurz drücken, 5 Sekunden um "Dauer-Auf"-Funktion ein oder auszuschalten	1 Signalton, blaue LED blinkt 1 x bei berechtigtem Nutzer, 2 Signaltöne, rote LED blinkt 2 x bei nicht berechtigtem Nutzer
Ereignisse auslesen	1. Zylinder in der App (Admin) auswählen,  klicken, Ereignisse-Menü () auswählen 2. Programmierkarte kurz vor Zylinder halten 3.  klicken, mit OK bestätigen 3. Ein Klick auf das Ereignis öffnet das Fenster Ereignis-Details	3 Signaltöne, blaue LED blinkt für 10 Sekunden
Türparameter ändern	1. Zylinder in der App (Admin) auswählen,  drücken und Tür-Info anklicken 2. Diese Werte werden angezeigt: Einstellungen Türname: Türname anklicken und neuen Namen eingeben, mit sichern bestätigen Batteriestatus: letzter ausgelesener Batteriezustand Schlosstyp: zurzeit nur Zylinder möglich Letzter Schreibvorgang: Uhrzeit & Datum Ton beim Öffnen: Signalton bei berechtigtem Zutritt Freigabezeit: einstellbar von 3-250 s Bluetooth Parameter: Auswahl zwischen geringem Energieverbrauch und hoher Bluetooth Leistung Tür in Dauer-Auf-Modus: Nach Änderung von Daten müssen die Daten zum Zylinder übertragen werden!	